



TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

MANUAL DE USUARIO

OLLA ARROZERA

FA-DQ026

¡ESTE APARATO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO!

Guarde estas instrucciones

1. Mida y lave el arroz. Páselo al recipiente de cocción. No utilice el recipiente de cocción para lavar el arroz ya que podría dañar la superficie.
2. Después de transferir el arroz al recipiente de cocción, agregue el agua. Por cada medida de arroz utilice 1,5 medida de agua.
3. Gire el recipiente de cocción hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que tenga buen contacto con el elemento calefactor.
4. Coloque la tapa en la olla arrocera.
5. Inserte el enchufe en la olla arrocera y luego enchúfelo a la toma de pared.
6. Pulse el interruptor electrónico para cocinar. A continuación, se encenderá el indicador luminoso de la función elegida.
7. Una vez finalizada la cocción de cualquiera de las funciones, se activará la función CALENTAR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad base en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
4. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato no funcione correctamente o haya sufrido algún daño. Devuelva el aparato al centro de servicio para que lo examinen, lo reparen o lo ajusten.
5. Los accesorios no recomendados pueden causar peligro.
6. No utilizar en exteriores.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
9. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga alimentos calientes, agua u otros líquidos calientes.

10. No utilice el aparato para ningún fin distinto del previsto.
11. Levante y abra la tapa con cuidado para evitar quemaduras y deje que el agua gotee en la olla arrocera.
12. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cocine únicamente en un recipiente extraíble. No vierta líquido en la olla exterior.
13. **PRECAUCIÓN:** Este aparato genera calor y vapor durante su uso. Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas o bienes.
14. El cable de este aparato debe enchufarse únicamente a una toma eléctrica de 220-240 V CA.
15. Al utilizar este aparato, deje suficiente espacio en la parte superior y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato entre en contacto con cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.
16. Nunca utilice el recipiente de cocción para guardar las sobras de arroz cocido. Transfiera siempre las sobras de arroz a un recipiente de almacenamiento adecuado y guárdelo en el refrigerador hasta que esté listo para usar.
17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
18. Asegúrese de mantener la unidad fuera del alcance de los niños, especialmente cuando cocine arroz.
19. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o su agente de servicio. (para toma de corriente)
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos. (para empalmes de cables)

¡NO SUMERJA EL CUERPO CALENTADOR DE LA OLLA ARROZERA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO!

ESTE APARATO DEBE LIMPIARSE DESPUÉS DE CADA USO.

- 1) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 2) Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- 3) El aparato no debe sumergirse en agua.
- 4) Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o su agente de servicio.
- 5) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.



TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

USER MANUAL

BE ARROZERA

FA-DQ026

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Save these instructions

1. Measure and wash the rice. Transfer it to the cooking bowl. Do not use the cooking bowl to wash the rice as this may damage the surface.
2. After transferring the rice to the cooking vessel, add the water. For each measure of rice use 1.5 measures of water.
3. Rotate the cooking vessel back and forth to ensure good contact with the heating element.
4. Place the lid on the rice cooker.
5. Insert the plug into the rice cooker and then plug it into the wall outlet.
6. Press the electronic switch to cook. The indicator light for the selected function will then light up.
7. Once cooking has finished with any of the functions, the HEAT function will be activated.

IMPORTANT SAFETY MEASURES



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance fails to operate properly or has been damaged in any way. Return the appliance to the Service Center for examination, repair or adjustment.
5. Non-recommended accessories may cause danger.
6. Do not use outdoors.
7. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
9. Extreme care must be taken when moving an appliance containing hot food, water or other hot liquids.

10. Do not use the appliance for any purpose other than its intended use.
11. Carefully lift and open the lid to avoid burns and allow the water to drip into the rice cooker.
12. To reduce the risk of electric shock, cook only in a removable container. Do not pour liquid into the outer pot.
13. CAUTION: This appliance generates heat and steam during use. Appropriate precautions must be taken to prevent risk of burns, fire or other damage to persons or property.
14. The cord of this appliance must be plugged into a 220-240 V AC electrical outlet only.
15. When using this appliance, allow sufficient space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to come into contact with curtains, wall coverings, clothing, kitchen towels or other flammable materials during use.
16. Never use the cooking vessel to store leftover cooked rice. Always transfer leftover rice to a suitable storage container and store in the refrigerator until ready to use.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. Be sure to keep the unit out of the reach of children, especially when cooking rice.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. (for wall outlet)
20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (for cable splices)

DO NOT IMMERSE THE HEATING BODY OF THE RICE COOKER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!

THIS APPLIANCE MUST BE CLEANED AFTER EACH USE.

- 1) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 3) The appliance must not be immersed in water.
- 4) If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- 5) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.