

TAP.

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

WWW.TAPTEC.DO

MANUAL DE USUARIO

ULTRABIG LICUADORA


DQB017



¡ESTE APARATO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO!

Guarde estas instrucciones

1. Tapa para vapor
2. Tapa del vaso
3. Vaso mezclador
4. Cuchillas de acero
5. Rosca
6. Motor
7. Escobilla
8. Soporte del vaso
9. Soporte de la placa
10. Barra agitadora
11. Cubierta superior
12. Etiqueta
13. Perilla de control de velocidad
14. Interruptor
15. Porta barra agitadora
16. Cable de alimentación
17. Botón de pulso
18. de seguridad
19. Placa de control principal
20. Estator
21. Interruptor de encendido
22. Placa de control de velocidad
23. Protector contra sobrecarga
24. Patas de goma (antideslizantes)
25. Micro interruptor
26. Deflector de aire
27. Salida de aire
28. Base



ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC220V-240V

Frecuencia: 50 / 60Hz

Potencia: 1500W

Velocidad de rotación: 26, 000-30, 000RPM

Antes de usarlo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la parte inferior sean los mismos que los de su suministro local.

1. El mantenimiento de la calidad de este producto es de un año (excepto el daño artificial y la operación incorrecta).
2. Antes de usar este producto, verifique y asegúrese de que el voltaje esté de acuerdo con el voltaje local.
3. Si hay daños en el cable de alimentación o el enchufe, no utilice este aparato. Si el producto se encuentra en condiciones anormales de funcionamiento o alguna pieza está dañada, deténgase.
4. No coloque el cable de alimentación, el enchufe o la base de la máquina en agua ni en ningún otro líquido para evitar descargas eléctricas.
5. No deje el cable de alimentación en el borde de la mesa o mostrador. Mantenga el cable de alimentación alejado de la superficie calentada.
6. Desenchúfelo después de usarlo o durante la instalación, desinstalación o mantenimiento del producto.
7. Se requiere una estrecha supervisión si hay niños cerca mientras opera este aparato, no permita que el niño lo toque o lo use.
8. Por motivos de seguridad, nunca coloque las manos u otros objetos duros en el vaso de mezcla cuando la máquina esté en funcionamiento.
9. No toque ninguna pieza giratoria en ningún momento.
10. Durante la mezcla, si la máquina está bloqueada por alimentos, apague la fuente de alimentación hasta que el motor se detenga por completo, luego desmonte la pieza y retire los alimentos que bloquean.
11. No abra ni utilice una espátula cuando el aparato esté en funcionamiento o lave el portacuchillas para evitar dañar las cuchillas o lastimarse las manos.
12. Dado que las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con especial cuidado.
13. Siga este procedimiento de funcionamiento mientras opera este aparato, 3 minutos ENCENDIDO, 2 minutos APAGADO. El protector contra sobrecalentamiento en el motor se romperá automáticamente si se usa demasiado tiempo. Cambie la perilla al nivel de parada (0), reanudará el funcionamiento normal dentro de 5 a 10 minutos.
14. Si las piezas no están instaladas correctamente, no encienda la fuente de alimentación para evitar accidentes.

1. Verifique si los componentes están completos o si hay daños causados durante el transporte, etc.
2. Consulte cuidadosamente las instrucciones para instalarlo correctamente.
3. El vaso mezclador debe limpiarse inmediatamente con agua y secarse con un paño suave después de su uso. La tapa de vapor, la tapa del vaso y el cuerpo de la máquina deben limpiarse después del final de cada día hábil. No limpie y empape la base de la máquina directamente con agua.
4. Después de limpiar el vaso, la tapa y la barra mezcladoras, coloque los ingredientes, cubra la tapa.
5. En condiciones de alta velocidad, el tiempo de trabajo continuo no supera los 3 minutos.
6. Enchufar: seleccione las funciones adecuadas

Procesamiento de ingredientes	Materiales	Pasos
Batidas frozen	Agua y hielo pequeño (menos de 25x25x25 mm).	Agua, hielo, coloque los ingredientes anteriores en el vaso, cubra la tapa, presione el botón durante 5-10 segundos.
Batida de frutas	Agua, hielo, trozos de fruta pequeños con suficiente agua.	Agua, hielo, coloque los ingredientes anteriores en el vaso, cubra la tapa, presione el botón durante 1 minuto.
Leche de soya	Agua caliente, soya cocida o seca agregue algunos otros ingredientes según su favorito, como azúcar blanco, miel, etc.	Agua y soya, coloque los ingredientes anteriores en el vaso, cubra la tapa, presione el botón durante 1 minuto, pero el tiempo de trabajo continuo no debe ser más de 1 minuto.
Pasta	Elija de 1 a 4 tipos entre arroz, maíz, trigo, otros cultivos, patata y agua, agregue otros ingredientes moderados según su favorito (tal como azúcar blanco, miel, etc.)	Remoje el arroz durante 2 horas de anticipación, coloque patata en trozos pequeños, ponga agua hervida e ingredientes juntos en el vaso tape y revuelva un poco, pare y haga la misma operación varias veces.

TAP.

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT PROJECT

WWW.TAPTEC.DO

USER MANUAL

ULTRABIG BLENDER


DQB017



THIS APPLIANCE IS FOR DOMESTIC USE ONLY!

Keep these instructions.

1. Steam cap
2. Cup cap
3. Mixing cup
4. Steels
5. Kupplung
6. Motor
7. Carbon brush
8. Cup mat
9. PCB support
10. Stirrer bar
11. Top cover
12. Laber
13. Speed control Knob Long switch
14. Stirrer bar holder
15. Power line
16. Pulse
17. Safely plug
18. Master control board
19. Stator
20. Power switch
21. Speed control board
22. Overload protector
23. Rubber feet
24. Micro switch
25. Wind deflector
26. Wind outlet
27. Bottom case



SPECIFICATIONS

Voltage: AC220V-240V

Frequency: 50 / 60Hz

Power: 1500W

Rotation Speed: 26,000-30,000 RPM

Before use, ensure that the voltage and frequency indicated on the bottom match your local supply.

1. The product comes with a one-year warranty (excluding artificial damage and incorrect operation).
2. Before using this product, check and ensure that the voltage matches your local voltage.
3. If there is any damage to the power cord or plug, do not use the appliance. If the product is operating abnormally or any part is damaged, stop using it.
4. Do not place the power cord, plug, or the machine's base in water or any other liquid to prevent electrical shock.
5. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter. Keep it away from heated surfaces.
6. Unplug the appliance after use or during installation, disassembly, or maintenance.
7. Close supervision is required if children are near the appliance while it is operating. Do not allow children to touch or use the machine.
8. For safety reasons, never place your hands or any hard objects in the mixing jar while the machine is running.
9. Do not touch any rotating parts at any time.
10. During mixing, if the machine becomes blocked by food, turn off the power supply until the motor stops completely, then disassemble the part and remove the food causing the blockage.
11. Do not open or use a spatula while the appliance is operating, nor wash the blade holder, to avoid damaging the blades or injuring your hands.
12. Since the blades are very sharp, handle them with special care.
13. Follow this operating procedure while using the appliance: 3 minutes ON, 2 minutes OFF. The motor's overheating protection will automatically break if it is used for too long. Turn the knob to the stop level (0), and normal operation will resume within 5 to 10 minutes.
14. If the parts are not installed correctly, do not turn on the power supply to prevent accidents.

1. Check if all components are complete and free of damage caused during transport, etc.
2. Carefully follow the instructions to install the machine properly.
3. The mixing jar should be cleaned immediately with water and dried with a soft cloth after use. The steam cap, jar lid, and the body of the machine should be cleaned at the end of each workday. Do not clean or soak the machine's base directly in water.
4. After cleaning the jar, lid, and mixing bar, place the ingredients inside and secure the lid.
5. Under high-speed conditions, continuous operation should not exceed 3 minutes.
6. Plug in the machine and select the appropriate functions.

COMMON INGREDIENTS AND HOW TO PREPARE THEM

Processing Ingredients	Materials	Steps
Frozen shakes	Water and small ice cubes (less than 25x25x25 mm).	Water, ice, place the above ingredients in the jar, cover the lid, and press the button for 5-10 seconds.
Fruit shakes	Water, ice. Place the above ingredients in the jar, cover the lid, and press the button for 5-10 seconds.	Water, ice. Place the above ingredients in the jar, cover the lid, and press the button for 1 minute.
Soy milk	Hot water, cooked or dried soybeans, and optional additional ingredients according to your preference, such as white sugar, honey, etc.	Water and soybeans. Place the above ingredients in the jar, cover the lid, and press the button for 1 minute, but the continuous operation time should not exceed 1 minute.
Paste	Choose 1 to 4 types among rice, corn, wheat, other grains, and potato. Water, with optional additional ingredients according to your preference (such as white sugar, honey, etc.).	Soak the rice for 2 hours in advance, cut the potato into small pieces, add boiled water and the ingredients together in the jar, cover the lid, and blend briefly. Stop and repeat the same operation several times.